

Bedieningspaneel voor spudpalen met led-bars

Artikelnummer PR116v4 · Spud pole control panel with LED bars



Het PR116v4-paneel bedient spudpalen met relaiscontacten voor omhoog en omlaag, en toont met led-bars op een 4-20 mA-sig-naal hoe diep de paal uitsteekt. Groene leds geven aan of de paal is ingeschoven of uitgeschoven; een rode led en een zoemer gaan aan zodra de borgpen is geactiveerd, ook als het paneel uit staat. Begin en eind van elke led-bar stelt u in met trimmers, en met DIP-schakelaars zet u een led-bar uit.

Prijs op aanvraag. Levertijd op aanvraag. Niet op voorraad? Dan maken we hem.

Specificaties

Voeding	24 V DC
Ingang	4-20 mA voor de led-bars; contactingangen IN1, IN2 en IN3 (24 V) voor de groene en rode indicaties en de borgpen
Uitgang	Relaiscontacten K1 en K2 voor spudpaal omhoog en omlaag
Instellen	Trimmers POT1A en POT2A (linker led-bar) en POT1B en POT2B (rechter led-bar); DIP-schakelaars 1 en 2 zetten een led-bar uit
Weergave	Twee led-bars, groene leds voor ingeschoven en uitgeschoven, rode led en zoemer voor de borgpen

Instellen

1. Stel met trimmer POT1A (linker led-bar) of POT1B (rechter led-bar) in waar de led-bar begint, bij 4 mA.
2. Stel met trimmer POT2A (linker led-bar) of POT2B (rechter led-bar) het eind van de led-bar in, bij 20 mA.
3. Zet DIP-schakelaar 1 op ON om de rechter led-bar uit te schakelen.
4. Zet DIP-schakelaar 2 op ON om de linker led-bar uit te schakelen.

Meer informatie, prijs en levertijd: www.procircuits.nl/producten/pr116v4

ProCircuits B.V. · Van Nijenrodeweg 903, 1081 BJ Amsterdam · 06 45 77 55 93 · willem@procircuits.nl · KVK 87009870

Wij leveren uitsluitend aan bedrijven.